

Indikator ström (PWR)

Lyser med fast grönt sken. Är lampan släckt, kontrollera att strömkabeln är rätt insatt. Om lampan inte lyser, kontakta din operatör för felanmälan.

Indikerar fel (SYST)

Vid fel lyser lampan med fast rött sken, starta då om konvertern genom att dra ur strömmatningen. Lampan blinkar under uppstart. Lyser lampan fortfarande med fast rött sken, kontakta din operatör för felanmälan

Indikator fiberlänk (WAN)

Lyser med fast grönt sken. Är lampan släckt, starta om konvertern. Är lampan fortfarande släckt, kontakta din operatör för felanmälan

Används ej (VOIP)

Strömmatning

Elkabel, längd ca 1 m. Adapter ansluts till eluttag, behöver ej vara jordat



LAN 4-6 (framtida tjänster)

Anslutning Internet (LAN 3)

Port där datorn ansluts med en nätverkskabel till dator eller router/switch

Anslutning IP-TV(LAN 1)

Port där digitalboxen ansluts med nätverkskabel. Från digitalboxen ansluts sedan TV:n